INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Vigilador de motor

www.orlanrober.com.ar

VIG- 1



NOTAS:

1. Respetar rigurosamente las conexiones de entrada y utilizarlas únicamente para lo que esta indicado. No conectar accesorios en las entradas o salidas.
2. El relay de corte deberá estar alimentado con el mismo interruptor que alimenta al instrumento (como lo indica la figura).
3. Buzzer provisto con el instrumento. Se recomienda colocarlo de manera que no quede ahogado el sonido.
4. Pulsador incluido con el instrumento. Se sugiere instalarlo de manera que pueda ser pulsado con facilidad si es que el conductor necesita prolongar el funcionamiento del motor.
5. Para la conexión de los sensores críticos (agua y aceite) pueden ser utilizados los que ya posee instalado el vehiculo, solo si son con cierre a masa. En caso contrario, utilizar bulbos adicionales Orlan Rober.

ORLAN ROBER garantiza la calidad de este producto comprometiendose solamente a sustituirlo en caso de falla de fabricación.